



# Абонентский терминал GPON ZXHN F670

Инструкция по настройке



## 1. Вид и интерфейсы



Вид сверху (лампочки индикации передней панели)

Вид сзади (порты, кнопка включения)



Интерфейс/ Кнопка	Описание
Power	Разъём электропитания постоянного тока напряжением 12В
USB	Интерфейс USB 2.0
Phone	Разъём для подключения телефонных аппаратов с использованием коннекторов RJ-11
LAN1-LAN4	Интерфейс Ethernet RJ-45 (для подключения компьютеров и устройств домашней сети LAN)
BBU	Интерфейс резервного электроснабжения
Line	Интерфейс PON (для ввода оптического кабеля)

#### Вид сбоку (кнопки wps, Wi-Fi, reset)



Интерфейс/ Кнопка	Описание
Wi-Fi	Включение и отключение Wi-Fi-сети
WPS	Включение функций WPS. При активации WPS пользователи могут подключаться к Wi-Fi-сети без лишних усилий.
RESET	Кнопка возврата устройства к заводским настройкам. Возврат к заводским настройкам необходимо выполнять при включённом электропитании устройства. Для этого нажмите и удерживайте кнопку RESET более 5 секунд.

### 2. Настройка основных параметров WiFi 2.4

Настройка Wi-Fi производиться через веб-интерфейс по адресу http://192.168.1.1. Имя пользователя: user, пароль: user.

LIC					F670
+Статус	Путь:Сеть-WLAN 2.4G-Основные			<u>English</u>	Выход
-Сењ					
+WAN					
+WLAN Общие настройки	Включить бесповодной RF				
-WLAN 2.4G	Разрешить изоляцию				
Основные	Режим	Mixed(802.1	1b+802.1	1g+802.11n ▼	
SSID Настройки	Страна/Регион	Россия		T	
настроики безопасности	Ширина полосы	Авто	¥	10	
Список контроля	Канал	Авто	Ŧ		
Подключенные устройства	SGI Включить				
WMM	Интервал WiFi сигнала	100	MC		
WPS	Мощность передачи	100%	۲		
Wi-Fi радар	Тип QoS	SSID	•		
+WLAN 5G	Nopor RTS	2347			
+LAN	Интервал DTIM	1	7		
+PON		1			
+Маршрутизация(IPv4)					
+Маршрутизация(IPv6)					
Локализация порта					
+Безопасность					
+Приложение					
+Администрирование					
+Помощь					

Включить беспроводный RF	да/нет	Отключение/включение вещания точки 2.4
Режимы	Режим Mixed(802.11g+802.11n) ▼ Регион IEEE 802.11b Only IOЛОСЫ IEEE 802.11g Only IOЛОСЫ IEEE 802.11n Only Mixed(802.11b+802.11g) Канал Mixed(802.11b+802.11g) Valuan Mixed(802.11b+802.11g+802.11n)	Изменение режима вещания
Страна/Регион:	Страна/Регион Соединенные Штаты Амер ▼ Јирина полосы Китай Австралия Канал Бразилия Канада Египет Франция германия ал WiFi сигнала Греция Китай Гонконг Италия Корея Испания Порог RTS Великобритания Интервал DTIM Соединенные Штаты Америки Россия Romania Сингапур Таиланд	Изменение страны вещания, в зависимости от страны добавляются/убираются каналы
Ширина полосы:	Ширина полосы Авто • Канал 20МНz Внешний канал 40МНz	Ширина полосы
Канал:	Канал 11 канал Авто 1 ючить 2 3 1гнала 4 жедачи 5 6 1п QoS 7 8 or RTS 9 1 DTIM 10 11	Канал

ВАЖНО! После выбора настроек, необходимо нажать кнопку «Подтвердить» внизу страницы для сохранения настроек.

## 2.1 Настройка пароля WiFi 2.4

ZTE					F670
+Статус	Путь:Сеть-WLAN 2.4G-Настройки безопа	сности		<u>English</u>	Выход
-Сеть					
+WAN	-				
+WLAN Общие настройки	Выбрать SSID	SSID1	•		
-WLAN 2.4G	Тип аутентификации	WPA2-PSK		•	
Основные SSID Настройки	WPA ключ	ixbt1234	(8 ~ 63	3 символов)	
Настройки безопасности Список контроля доступа		1120			

ВАЖНО! После выбора настроек, необходимо нажать кнопку «Подтвердить» внизу страницы для сохранения настроек.

#### 2.2 Настройка имени сети WiFi 2.4

ZTE					F670
+Статус	Путь: Ceть-WLAN 2.4G-SSID Настройки			<u>English</u>	Выход
-Сењ					
+WAN					
+WLAN Общие настройки	Выбрать SSID	SSID1	•	]	
-WLAN 2.4G	Скрыть SSID				
Основные	Включить SSID				
SSID Настройки	Разрешить SSID изоляцию				
Настройки безопасности Список контроля доступа Подключенные устройства	Количество пользователей SSID Имя Приоритет	32 tpmr_f670_ 0	(1 ~ 3 _2. (0 ~ 3	32) 32 символов) ]	
WMM					

ВАЖНО! После выбора настроек, необходимо нажать кнопку «Подтвердить» внизу страницы для сохранения настроек.

#### 3. Настройка основных параметров WiFi 5

Настройка Wi-Fi производиться через веб-интерфейс по адресу http://192.168.1.1. Имя пользователя: user, пароль: user.

ZIE					F670
+Статус	Путь: Сеть-WLAN 5G-Основные			English	<u>Выход</u>
-Сеть					
+WAN					
+WLAN Общие настройки	Включить бесповодной RF				
+WLAN 2.4G	Разрешить изоляцию				
-WLAN 5G	Режим	Mixed(80	2.11a+802.1	l1n+802.11a ▼	
Основные	Страна/Регион	Соедине	нные Штаты	Амеј 🔻	
SSID Настройки	Ширина полосы	Авто	•		
Настройки безопасности	Канал	Авто	•		
Список контроля доступа	SGI Включить				
Подключенные устройства	Интервал WiFi сигнала	100	мс		
WMM	Мощность передачи	100%	•		
WPS	Тип QoS	SSID	•		
Wi-Fi радар	Dopor BTS	2347			
+LAN	Murangan DTIM				
+PON	интервал оттм	1			

Включить беспроводный RF	да/нет	Отключение/включение вещания точки 5.0
Режимы	Режим Mixed(802.11a+802.11n+802.11a ▼ /Регион IEEE 802.11a Only IEEE 802.11n Only полосы Mixed(802.11a+802.11n) Mixed(802.11a+802.11n+802.11ac)	Изменение режима вещания
Страна/Регион:	Страна/Регион Соединенные Штаты Амеј ▼ Китай Австралия Бразилия Канал Бразилия Канада SGI Включить Египет Франция германия юсть передачи Греция Китай Гонконг Италия Порог RTS Корея Испания Великобритания Соединенные Штаты Америки Россия Romania Сингапур Таиланд	Изменение страны вещания, в зависимости от страны добавляются/убираются каналы
Ширина полосы:	Ширина полосы Авто ▼ Канал SGI Включить 40MHz 80MHz	Ширина полосы
Канал:	Канал Авто кочить Зб игнала 40 44 едачи 48 n QoS 52 56 pr RTS 60 DTIM 64 DTIM 100 104 108 112 116 120 124 128 149 153 157	Канал

ВАЖНО! После выбора настроек, необходимо нажать кнопку «Подтвердить» внизу страницы для сохранения настроек

# 3.1 Настройка пароля WiFi 5

ZTE					F670
+Статус	Путь:Сеть-WLAN 5G-Настройки безопасн	ости		<u>English</u>	<u>Выход</u>
-Сеть					
+WAN					
+WLAN Общие настройки	Выбрать SSID	SSID5	۲		
+WLAN 2.4G	Тип аутентификации	WPA/WPA2-	PSK	•	
-WLAN 5G	WPA ключ	ixbt1234	(8 ~ 6	3 символов)	
Основные SSID Настройки	WPA алгоритм шифрования	TKIP+AES	۲		

ВАЖНО! После выбора настроек, необходимо нажать кнопку «Подтвердить» внизу страницы для сохранения настроек

#### 3.2 Настройка имени сети WiFi 5

ZTE				F670
+Статус	Путь:Сеть-WLAN 5G-SSID Настройки		<u>English</u>	Выход
-Сеть				
+WAN				
+WLAN Общие настройки	Выбрать SSID	SSID5	¥	
+WLAN 2.4G	Скрыть SSID			
-WLAN 5G	Включить SSID	•		
Основные	Разрешить SSID изоляцию			
SSID Настройки	Количество пользователей	32	(1 ~ 32)	
Настройки безопасности Список контроля доступа Полключенные	SSID Имя Приоритет	tpmr_f670_5	(0 ~ 32 символов)	

ВАЖНО! После выбора настроек, необходимо нажать кнопку «Подтвердить» внизу страницы для сохранения настроек

## 3.3 Привязка IP по mac

ZIE				F67
+Статус	Путь:Сеть-LAN-Привязка DH	ICP	<u>English</u>	Выход
-Сеть				
+WAN		ІР-адрес		
+WLAN Общие настройки		МАС-адрес ::::::		
+WLAN 2.4G		Добавит	ь	
+WLAN 5G	ІР-адрес	МАС-адрес	Обновить	Удалить
-LAN	Инфо	омация отсутствует. Д	обавьте адрес устрой	ства.
Сервер DHCP DHCP сервер (IPv6)				
Привязка DHCP				
Veryes DHCB serve				

# 4. Проброс портов

В зависимости от BRAS'а необходимо выбирать omci\_ipv4\_dhcp1(OLT ZTE) либо Internet(OLT Huawei)

		F670
+Статус	Путь:Приложение-Переадресация порта	<u>English</u> <u>Выход</u>
+Сеть		
+Безопасность	Включить 🗷	
Приложение	Имя Пробро	c 8080
+VoIP	Протокол ТСР	•
DDNS	Начальный IP-адрес WAN	
Xoct DMZ	хоста ————————————————————————————————————	
UPnP	хоста	
Перенаправление портов	WAN-coeдинение omci_i	pv4_dhcp_1
	Начальный WAN-порт 8080	(1 ~ 65535)
Нереадресация порта	Конечный WAN-порт 8080	(1 ~ 65535)
сервис БМЗ	Включить отображение МАС 📃	
SNIP	LAN IP-adpec xocta 192.16	8.1.2
+Мультикаст	Начальный LAN -порт 8080	(1 ~ 65535)
BPDU	Конечный IP-адрес LAN 8080	(1 ~ 65535)
USB накопитель	хоста	
DMS	Добав	вить
<b>FTP</b> приложение		
Переключение портов	Начальный	Начальный WAN-
Переадресация портов (приложений)	Имя ІР-адрес WAN хоста Включить Конолицій	LAN -порт соединение Обновить Удалить
Список приложений	Протокол ІР-адрес Конечный WAN-порт	IP-adpec Adpec LAN
Samba cepвep	WAN XOCTA	LAN XOCTA
Принт-сервер USB	информация отсутствует. Д	ооавьте адрес устроиства.

## 5. Включение DMZ

В зависимости от BRAS'а необходимо выбирать omci\_ipv4\_dhcp1(OLT ZTE) либо Internet(OLT Huawei)

			1010
+Статус	Путь:Приложение-Хост DMZ	English	Выход
+Сеть			
+Безопасность	Включить 🗹		
-Приложение	IPv4		
+VoIP	WAN-соединение omci_ipv4_dhcp_1	•	
DDNS	Включить отображение МАС	_	
Xoct DMZ	DMZ IP-адрес хоста 192.168.1.2		
UPnP			
Перенаправление портов UPnP	IPv6 Максимальный адрес LAN IPv6 8. Добавить		
Переадресация порта	Appec LAN IPv6	7	
+Сервис DNS			
SNTP			

## 5.1 Включение DMZ по MAC

			10/0
+Статус	Путь:Приложение-Хост DMZ	English	Выход
+Сеть			
+Безопасность	Включить 🖉		
-Приложение	IPv4		
+VoIP	WAN-соединение omci_ipv4_dhcp_	1 🔻	
DDNS	Включить отображение МАС 🗹		
Xoct DMZ	DMZ MAC-адрес хоста 00 : 00 : 00 ; ff	: ff : ff	
UPnP			
Перенаправление портов UPnP	IPv6	1	
Переадресация порта		_	
+Сервис DNS			

ВАЖНО! После выбора настроек, необходимо нажать кнопку «Подтвердить» внизу страницы для сохранения настроек

## 6. Включение UPnP

			1010
+Статус	Путь:Приложение-UPnP	English	Выход
+Сеть			
+Безопасность	Включить 🗹		
-Приложение	IPv4		
+VoIP	IPv4 WAN соединение omci_ipv4_dhcp_1	•	
DDNS	Период извещения(в 30 минутах)		
Xoct DMZ	Период времени жизни (в 4 количестве устройств)		
UPnP	IPv6-		
Перенаправление портов UPnP	IPv6 WAN соединение	•	

ВАЖНО! После выбора настроек, необходимо нажать кнопку «Подтвердить» внизу страницы для сохранения настроек

### 7. Взаимодействие с USB

Посмотреть подключенное устройство можно на странице Приложение>USB накопитель(Тестировался 2 ТВ диск, работает без проблем)

LIE			F670
+Статус	Путь:Приложение-USB накопитель	English	Выход
+Сеть	_		
+Безопасность			
-Приложение	Имя диска	TOSHIBA	]
+VoIP	Состояние	Mounted	]
DDNS	Файловая система	NTFS	]
Xoct DMZ	Общий объем	1953512444 KB	]
UPnP	Свободный объем	806606136 KB ( 59% used )	]
Перенаправление портов UPnP	Путь	/mnt/usb1_1_1	]
Переадресация порта			
+Сервис DNS			
SNTP			
+Мультикаст			
BPDU			
USB накопитель			
DMC			

1. Настроить FTP можно на странице Приложение>FTP приложение, задается доступ только по логину/паролю

ZIE			F670
+Статус	Путь:Приложение-FTP приложение	English	Выход
+Сеть			
+Безопасность	Включить FTP - сервер 🗷		
-Приложение	FTP Имя пользователя admin		
+VoIP	FTP Пароль		
DDNS			
Xoct DMZ			
UPnP			
Перенаправление портов UPnP			
Переадресация порта			
+Ceрвис DNS			
SNTP			
+Мультикаст			
BPDU			
USB накопитель			
DMS			
FTP приложение			

2. Настроить samba можно на странице Приложение>Samba сервер, можно задать анонимный доступ или по логину/паролю

LIE				F670
+Статус	Путь:Приложение-Samba сервер		English	Выход
+Сеть				
+Безопасность	Разрешить Samba Сервер			
-Приложение	Автозапуск Samba сервера			
+VoIP	Имя хоста	smbshare	(2 ~ 15 символов)	
DDNS	Анонимно			
Xoct DMZ	Samba Имя пользователя	samba	(1 ~ 32 символов)	
UPnP	Samba Пароль	•••••	(0 ~ 32 символов)	
Перенаправление портов UPnP			_	
Переадресация порта				
+Сервис DNS				
SNTP				
+Мультикаст				
BPDU				
USB накопитель				
DMS				
FTP приложение				
Переключение портов				
Переадресация портов (приложений)				
Список приложений				
Samba cepsep				

# 8. Настройка доступа на ONT(открытие/закрытие доступа извне/изнутри)

I. Переходим на страницу Безопасность>Контроль доступа.

- 1. Поставить галочку включить
- 2. Вход(WAN или LAN, в зависимости от того, откуда надо разрешить доступ)
- 3. Режим(Разрешить/Запретить)
- 4. Список услуг(HTTP,FTP,TELNET,HTTPS)
- 5. И нажать добавить.

II. Если необходимо удалить старую запись, жмём на мусорный бак напротив неё

III. Если необходимо поменять старые настройки жмём на карандаш напротив интересующего нас пункта, настройки подтянутся в таблицу, после смены нужно будет нажать кнопку обновить(она будет вместо добавить)

ZIE		F670		
+Статус	Путь:Безопасность-Контроль доступа	English Выход		
+Сеть				
-Безопасность	Версия ІР ІР	/4 ▼		
Брандмауэр	Включить 🗹			
Фильтр IP	Вход ША	AN T		
Фильтр МАС	Начальный IP-адрес источника			
+Контроль портов	Конечный IP-адрес источника			
Контроль URL	Режим Ра	зрешить 🔻		
Контроль доступа	× +	HTTP		
ALG	Список услуг			
+Приложение		ITTPS		
+Администрирование	Д	обавить		
+Помощь	Включить Вход Начальный IP- Конечный IF адрес источника источни	Р-адрес Режим Список ОбновитьУдалит ка услуг		
	V LAN	Разрешит TELNET 🖉 👔		
Примечание: Если вам нужно настроить выше удаленный доступ порты, пожалуйста, нажмите на ссылку ниже гиперссылок. <u>Изменить порт удаленного доступа</u>				
	©2008-2017 Корпорация ZTE. Все права защии	цены.		

## 9. Изменение портов доступа на ONT (HTTP/HTTPS, FTP, Telnet, SSH)

- 1. Переходим на страницу Безопасность>Контроль доступа>Изменить порт удаленного доступа
- 2. Далее жмём карандаш напротив нужного нам порта, меняем на нужный и жмём обновить

7TF				F670
				FOTU
+Статус	Путь:Безопасность-Контроль доступа		<u>English</u>	Выход
+Сеть				
-Безопасность		Услуга		
Брандмауэр		Порт	(1 ~ 6	5535)
Фильтр IP				
Фильтр МАС	Услуга	I	Торт Об	новить
+Контроль портов	нттр		80	2
Контроль URL	FTP		21	2
Контроль доступа	SSH		22	2
ALG	TELNET		23	2
+Приложение	HTTPS		443	2
+Администрирование				
+Помощь				
0				
	1			
				Назад
	©2008-2017 Корпорация ZTE. Все п	рава защищены.		